

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ ŘÁD **AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ HUSTOPEČE**

Provozovatel: BORS Holding s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav
Provozovna Hustopeče, Bratislavská 9, 69301 Hustopeče
IČ: 49969242

BORS Holding s.r.o. jako vlastník a provozovatel areálu autobusového nádraží Hustopeče (dále jen „provozovatel“) vydává tento dopravně provozní řád (dále je DPR), kterým závazně upravuje pravidla pro vjezd, odjezd, provoz a odstavení vozidel v areálu autobusového nádraží Hustopeče (dále jen AN), jakož i pravidla pro užívání autobusových stání a pro další činnosti v areálu AN Hustopeče.

1. Definování pojmů

- **autobusové stání** - odjezdové nebo příjezdové stání v prostorách AN,
- **dopravce** - subjekt, který na základě smlouvy s provozovatelem provozuje v prostorách AN Hustopeče autobusové spoje ve vnitrostátní nebo mezinárodní linkové osobní dopravě (dle platné licence), případně provozuje odjezdy a příjezdy nepravidelné (zájezdové) autobusové dopravy,
- **odjezdové a příjezdové stání** - prostor v areálu AN vyhrazený pro nástup a výstup cestujících, vymezený označником
- **odstavení vozidla** - stání vozidla ve smyslu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
- **vozidlo** - autobus dopravce, případně osobní vozidlo provozovatele

2. Pravidla provozu

1. V areálu AN Hustopeče jsou všichni provozovatelé vozidel povinni při jízdě, zastavení, stání a couvání dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se především o respektování:
 - a) značení dopravními značkami
 - b) dodržování nejvyšší povolené rychlosti, a to max. 20 km/hod.
 - c) zákazů obsažených v § 7 odst. 1 písmeno b) zákona s důrazem na nedovolené zbytečné ponechání motoru stojícího vozidla v chodu, především prostoru příjezdových a odjezdových stání
 - d) zákazu stání v místech označených dopravním značením, zejména s důrazem na odstavení vozidel (i krátkodobé) v prostoru příjezdového stání
2. Dopravce je povinen respektovat ustanovení DPR a seznámit s jeho obsahem osoby, které k užívání AN Hustopeče pověřil.
3. Řidič vozidla dopravce je povinen přistavovat autobus k odjezdovému stání v dostatečném časovém předstihu před odjezdem spoje stanoveným jízdním řádem tak, aby odjezd po řádném odbavení cestujících byl uskutečněn včas a nebylo omezováno odbavení předchozího ani následného spoje, který by byl vypravován ze stejného odjezdového stání. Není-li předmětné odjezdové stání pro odbavení spoje uvolněno nejpozději 15 minut před odjezdem spoje, oznámí tuto skutečnost řidič autobusu neprodleně dispečerovi osobní dopravy Hustopeče tel.: 731606180.
4. Řidič vozidla dopravce je oprávněn užít prostor odjezdového a příjezdového stání pouze za účelem nastoupení a vystoupení cestujících a naložení a vyložení jejich zavazadel do autobusu spoje veřejné linkové dopravy, pro který je odjezdové a příjezdové stání určeno. Odjezdové a příjezdové stání jednotlivých linek veřejné nebo příležitostné dopravy stanovuje provozovatel. Aktuální přehled stanovišť pro linky v IDS JMK je k dispozici na webu www.kordis.cz jako „Schéma uzlu Hustopeče“.
5. Řidič vozidla dopravce je povinen oznamovat dispečerovi osobní dopravy Hustopeče (tel.: 731606180) vznik mimořádných událostí (nehody, poškození majetku nebo objektů, únik ropných

produktů apod.). Oznámení je třeba učinit bez zbytečného odkladu a takovým způsobem, aby na jeho základě bylo možno vzniklou mimořádnou událost řešit.

6. Na všech plochách AN Hustopeče **je zakázáno:**

- a) provádět mytí a čištění vozidel
- b) provádět opravy a údržbu vozidel
- c) provádět jakékoli úpravy vnějšího vzhledu vozidla
- d) znečišťovat plochy areálu a jeho okolí odpadky, včetně zákazu vymetání odpadků z vozidel a vylévání odpadové vody užitě k čištění interiéru vozidel.

7. V případě, že se v areálu AN Hustopeče stane vozidlo nepojídným, je řidič povinen vždy okamžitě uvědomit dispečera osobní dopravy a vyžádat si souhlas k zabezpečení opravy nepojídného vozidla. Pokud vozidlo nelze na místě opravit je nutno, aby řidič zajistil jeho neprodlené odtažení mimo areál AN Hustopeče.

8. Řidič vozidla dopravce je povinen řádně zacházet s majetkem provozovatele. V případě úmyslného poškození majetku provozovatele je provozovatel oprávněn žádat na dopravci úhradu vzniklé škody.

3. Odstavování vozidel

1. V areálu AN Hustopeče platí **zákaz odstavování vozidel**, mimo vozidel společnosti skupiny BORS
2. Odstavování vozidel je možné pouze ve výjimečných případech a to na základě písemného souhlasu provozovatele a ve přesně vymezených prostorách. Důvodem je omezená kapacita areálu AN.
3. Řidič je povinen odstavit na vyhrazených odstavných plochách vozidlo tak, aby byla v maximální možné míře využívána odstavná plocha, a přitom dbát, aby nebyl omezen výjezd vozidel z místa odstavení vozidla.
4. V případě odstavení nebo zaparkování vozidla v rozporu s pravidly stanovenými tímto článkem, je provozovatel oprávněn sjednat nápravu prostřednictvím Policie ČR, a to všemi způsoby povolenými obecně závaznými právními předpisy, případně vozidlo nechat na náklady dopravce - provozovatele, resp. vlastníka vozidla odtáhnout.

4. Pohyb pěších

V areálu AN Hustopeče je pohyb pěších povolen pouze po komunikacích k tomu určených. K příchodu na nástupiště a jednotlivá autobusová stání jsou pěší povinni používat výhradně chodníky. **Pohyb pěších v jízdní dráze je přísně zakázán.**

5. Kontrola dodržování DPR

Kontrolu dodržování pravidel obsažených v DPR provádí pověřená osoba dopravce.

6. Provozní doba

Provozní doba AN Hustopeče je stanovena následovně:

- a) dispečink - 7.00 - 16.00 hod.
- b) informační kancelář - provozní doba je uveřejněna na webových stránkách a na vstupních dveřích

7. Parkování osobních vozidel

Parkování osobních vozidel je v areálu AN Hustopeče zakázáno. Výjimku mají pouze vozidla na základě vydaného povolení provozovatele.